

Rengöring av maskiner

Maskinerna, fordonen och redskapen ska tvättas på hårdgjord yta eller spolplatta i anslutning till stallen innan de används för exempelvis utmockning av bäddar och inkörsel av halm.

Syftet med rengöringsrutinen är att de delar av maskinen som varit i kontakt med marken ska vara synligt rena från jord och smuts efter rengöringen. Detta för att minska risken för att smittat material förs med maskinen in till grisarna.

1. Först görs en grovrengöring: Damm, foderrester, jordklumpar och annat som fastnat i maskinens mekanism avlägsnas, helst torrt, detta kan tex göras med tryckluft.
2. Därefter ska maskinen tvättas synligt ren från all jord och smuts. En noggrann mekanisk rengöring av de delar som varit i kontakt med marken ska göras! Detta görs säkrast med vatten med normaltryck. Om högtryckstvätt används måste hela maskinen tvättas eftersom högtryckstvätt kan sprida eventuella smittämnen via droppar i luften.
3. Efter avslutad rengöring ska de rengjorda delarna av maskinen desinfekteras med ett desinfektionsmedel som är verksamt mot afrikansk svinpest, till exempel Parvocide, Virkon eller annat varumärke med motsvarande egenskaper. Spraya framför allt däck och hjulhus samt delar som varit i direkt kontakt med jord.

Vissa desinfektionsmedel behöver sköljas av då dessa annars kan skada maskinen. Samtliga desinfektionsmedel ska användas enligt instruktion från tillverkaren.

Vid kallt väder kan rengöringen behöva anpassas på vissa punkter. Jord, lera, med mera kan exempelvis frysa fast och då måste detta tinas upp innan det kan avlägsnas. Detta kan göras med en hetvattentvätt. Desinfektionsmedel kan också bete sig annorlunda vid kallt väder.

Det kan behövas en annan koncentration och vissa desinfektionsmedel kan bli helt verkningslösa. Kontrollera därför med tillverkaren vad som gäller vid minusgrader.

Att sanera vid minusgrader

För att undvika att desinfektionsmedlet fryser vid minusgrader ska du först tillsätta propylenglykol till vattnet som du sedan blandar med desinfektionsmedlet.

Temperatur där desinfektionsmedlet ska verka (°C)	Koncentration av propylenglykol som ska tillredas (%)	Andelar propylenglykol och vatten som ska blandas
-5	15	150 ml propylenglykol/850 ml vatten
-13	30	300 ml propylenglykol/700 ml vatten
-20	35	350 ml propylenglykol/650 ml vatten
-25	40	400 ml propylenglykol/600 ml vatten
-30	45	450 ml propylenglykol/550 ml vatten
-35	50	500 ml propylenglykol/500 ml vatten

Exempel: Om det är - 5 °C och du behöver 10 liter färdigblandad desinfektionslösning ska du blanda i 1.5 liter propylenglykol med 8,5 liter vatten och därefter tillsätta desinfektionsmedlet.

STOPPA SM